


Multisprayer MS 10 60 08 50



Dessin détaillé / liste des pièces détachées



Nomenclature de pièces de rechange

N°	Réf. art.	Désignation
1	Commande spéciale	Écrou-raccord pour tubulure de pression
2	Commande spéciale	Raccord de pression mâle
3	60 08 16	Joint pour raccord d'aspiration
4	Commande spéciale	Corps de pompe
5	Commande spéciale	Vis à membrane
6	Commande spéciale	Vis à membrane
7	60 08 28	Membrane
8	Commande spéciale	bride
9	Commande spéciale	Corps de pompe
10	Commande spéciale	Capot de l'huile
11	60 08 26	Régulateur de pression complet
12	Commande spéciale	Palier
13	Commande spéciale	Disque d'écartement
14	Commande spéciale	Palier
15	Commande spéciale	Disque d'écartement
16	Commande spéciale	Joint d'étanchéité rotatif
17	Commande spéciale	arbre d'entraînement
18	Commande spéciale	Bride de recouvrement
19	Commande spéciale	Tôle de sécurité de transport
20	Commande spéciale	Écrou de bride de recouvrement
21	Commande spéciale	Vis de l'arbre d'entraînement
22	60 08 24	Joint torique pour boîtier de pompe
23	Commande spéciale	Bielle

N°	Réf. art.	Désignation
24	Commande spéciale	Piston
25	Commande spéciale	bride
26	60 08 28	Membrane
27	Commande spéciale	Disque de membrane
28	Commande spéciale	Vis à membrane
29	Commande spéciale	Écrou-raccord pour bouchon obturateur
30	Commande spéciale	Bouchon
31	60 08 16	Joint pour bouchon obturateur
33	60 08 24	Joint torique pour siège de soupape
34	60 08 52	Siège de soupape
35	60 08 42	Tête de soupape d'aspiration / de refoulement
36	Commande spéciale	Ressort de vanne
37	Commande spéciale	Bague d'écartement pour soupape d'aspiration / de refoulement
38	60 08 25	Joint torique pour raccord de soupape
39	60 08 53	Raccord de soupape
40	Commande spéciale	Vis de corps de pompe
41	Commande spéciale	Protection pour vis de soupape
42	Commande spéciale	Vis de corps de pompe
43	Commande spéciale	Rondelle en U
44	Commande spéciale	Corps de pompe
45	Commande spéciale	Boulon de raccordement
46	Commande spéciale	Circlips