

La nouvelle CoverQuick NoCut arrachable

Un masquage et une couverture encore plus rapides

NOUVEAU!

il suffit de l'arracher

Caractéristiques

- Ciseaux? Cutter? Inutiles!
- Déchirable sans perforation du film
- Le CoverQuick adapté à chaque application





1. arracher le tape



2. prendre tape et feuille ensemble et arracher



3. arracher la CQ



Dénomination	Largeur / longueur	rl. de	UV	N° d'art.
CoverQuick EasyTOP NoCut	70 cm / 33 m	20 cm	5	48 81 70F
CoverQuick SunnyTOP NoCut	70 cm / 33 m	20 cm	5	48 82 70
CoverQuick SunnySTAR strong NoCut	70 cm / 33 m	20 cm	5	48 83 70
CoverQuick PowerTOP NoCut	70 cm / 25 m	20 cm	5	48 84 70

**STORCH
(Schweiz) AG**

Dorfstrasse 32 | CH 5054 Kirchleerau
Tel.: +62 738 . 38 88
Fax: +62 738 . 38 80
info@storch.ch | www.storch.ch

Cache du commerçant